

Rubio Monocoat Sunprimer HWP

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sunprimer HWP ist eine wasserbasierte Vorbehandlung, die die Einflüsse von UV-Strahlung verringert und die auf vertikalen Holzoberflächen als optionale Vorbehandlung vor dem Aufbringen einer Schutzschicht mit Hybrid Wood Protector verwendet werden kann.

Sunprimer HWP – der immer in derselben Farbe wie Hybrid Wood Protector aufgetragen wird – gewährleistet ein tiefes Eindringen der Farbpigmente und sorgt dadurch für eine intensive Farbe.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schritt 1: Rückstände früherer Behandlungen vollständig entfernen (falls erforderlich)

Alle Rückstände früherer Behandlungen ordnungsgemäß abschleifen. (Den abschließenden Schleifgang mit einer Netzschleifscheibe mit der Körnung 80 oder 120 durchführen.) Bei neuem Holz reicht es aus, die Oberfläche mit Exterior Wood Cleaner zu reinigen (siehe nächster Schritt).

Schritt 2: Die Oberfläche mit Exterior Wood Cleaner reinigen und trocknen lassen

Die Oberfläche mit sauberem Wasser anfeuchten, z. B. mit dem Gartenschlauch.

Etwas Exterior Wood Cleaner auftragen.

Den behandelten Bereich mit einem Nylonschrubber in Längsrichtung des Holzes schrubben. Das Produkt schäumt dabei auf.

Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen, bis aller Schaum entfernt ist.

Die Oberfläche gut trocknen lassen (sie sollte gleichmäßig trocken aussehen und sich auch trocken anfühlen).

Schritt 3: Sunprimer HWP auftragen

Sunprimer HWP gut durchrühren.

Mit einer Sprühpistole, einem Pinsel oder einem Roller eine kleine Menge des Produkts gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Jeweils in Bereichen von 5–10 m² arbeiten.

Schritt 4: 24 Stunden trocknen lassen

Die Oberfläche ca. 24 Stunden trocknen lassen.

Sie sollte sich trocken anfühlen.

Schritt 5: Hybrid Wood Protector auftragen

Das Öl vor Gebrauch sorgfältig durchrühren.

10 % Accelerator zum Öl hinzufügen und gut mischen. (Die Menge genau abmessen!)

Achtung: Die Mischung der Komponenten A und B kann nur 4–6 Stunden lang verarbeitet werden. Sie sollten also nur die Menge anrühren, die Sie innerhalb dieser Zeit verbrauchen wollen.

Mit einem flachen Pinsel (z. B. dem Pinsel Standard 60) eine Schicht Hybrid Wood Protector auf die Oberfläche auftragen.

Schritt 6: Einwirken lassen

Das Produkt 10 Minuten einwirken lassen und die Oberfläche mit demselben Pinsel nochmals überstreichen (ohne erneut Produkt hinzuzufügen), um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten.

Schritt 7: 24 Stunden trocknen lassen

24 Stunden trocknen lassen. Nach 7 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet.

HINWEISE

Ölgetränkte Tücher oder anderen Werkzeugen sind selbstentzündlich. Daher müssen sie nach Gebrauch in Wasser getaucht werden.

- Zur Bestimmung der richtigen Farbe empfehlen wir, stets einen Probeauftrag mit einer unserer 20-ml-Musterflaschen auf gleichartig geschliffenem und vorbehandeltem Holz durchzuführen.
- Gute Vorbereitung ist essenziell für optimalen Schutz. Behandeln Sie das Holz immer mit Exterior Wood Cleaner, auch wenn es sich um neues Holz handelt.
- Das Produkt vor dem Auftragen gründlich durchrühren. Bei der Verwendung mehrerer Packungen bei einem Projekt empfehlen wir, diese zu mischen, um ein einheitliches Resultat zu erzielen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht oder bei Temperaturen unter 10 °C auftragen (die Temperatur muss in den ersten 12 Stunden nach Auftragen des Produkts durchgängig über 10 °C liegen). Nicht bei feuchten Witterungsbedingungen arbeiten.
- Ausschließlich Rubio Monocoat-Reinigungs- und Pflegeprodukte verwenden.