







Montageanleitung / Mounting instruction

2636 Rundrosette (round rose)

2611 Vierkantrosette (square rose) Smart Clip



Montagebeschreibung

A: Bringen Sie den Vierkantstift ins Türschloss ein und vermitteln diesen. Bitte achten Sie darauf, dass die Lochbohrung des Stiftes in Richtung der Innensechskantschraube hin ausgerichtet ist. Stecken Sie die Gegenseite der Drückergarnitur mit den fest verschweißtem Unterkonstruktionen und den Gewindenocken in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher.

B: Stecken Sie die Unterkonstruktionen auf der Gegenseite in die dafür vorgesehenen Bohrungen

C: Befestigen Sie diese mit den beiliegenden M4 Schrauben

D: Den Drücker mit der Drückerrosette und die Schlüsselrosette auf die Unterkonstruktion aufclipsen

E: Den Drücker auf beiden Seiten mit je einer Innensechskantschraube fixieren. Bitte beachten Sie den richtigen Sitz der Bohrung im Vierkantstift.
Achtung: Innensechskantschraube so fest anziehen, dass die dünne Seite des Vierkantstiftes durchbrochen wird (siehe Abb. F)

Mounting instruction

A: Push the square spindle through lock nut and align in centre position. Please ensure the right position of the hole in the spindle in relation to the grub screw position. Put on the opposite side of handle set (with welded base and thread legs) on the door.

B: Put the base on the door using the holes prepared to take the rose legs

C: Screw on the bases with the enclosed M4 screws.

D: Clip on the escutcheon and handle with rose

E: Fix the handle to the spindle by turning the grub screw on both side of handle.

Reminder : Always install with thin side of spindle hole opposite grub screw position in the handle.

The thin side of the spindle has to be broken by the grub screw to ensure safe fixation of the handle (see figure F)